



דלק 260



הוראות שימוש בתחנת הדלק הניידת

טרם תדלוק יש לבצע את הפעולות הבאות
יש לפתוח את שסתום כניסת האוויר הממוקם במרכז מכסה המיכל.
יש להעביר למצב "פתוח" את שסתומי בטיחות המיכל וצינור המשאבה הממוקמים בסמוך לחלקו התחתון של המיכל.

התחלת התדלוק והפסקת התדלוק
כאשר המיכל ממוקם מעל למיכל הדלק המיועד לתדלוק
יש להכניס את פיית משאבת הדלק אל מיכל הדלק המיועד לתדלוק.
להתחלת התדלוק יש ללחוץ על ידית המשאבה.
להפסקת התדלוק יש לשחרר את הלחיצה.

כאשר המיכל ממוקם מתחת או בגובה מיכל הדלק המיועד לתדלוק
יש להכניס את פיית משאבת הדלק אל מיכל הדלק המיועד לתדלוק.
במהלך התדלוק יש ללחוץ ולשחרר לחילופין את הלחיצה על ידית משאבת הדלק.

עם סיום התדלוק
יש לסגור את שסתום כניסת האוויר.
יש להעביר את שסתומי בטיחות המיכל וצינור המשאבה ממצב "פתוח" למצב "סגור".
יש לתלות את המשאבה וצינור המשאבה על המתלה המצוי בחלקו הקדמי של המיכל.

הוראות זהירות
כאשר תחנת הדלק הניידת אינה בשימוש יש לסגור את שסתום כניסת האוויר.
כאשר תחנת הדלק הניידת אינה בשימוש על שסתומי בטיחות המיכל וצינור המשאבה להימצא במצב "סגור".
יש לאחסן את תחנת הדלק הניידת במצב אנכי בלבד.
טרם מילוי המיכל בדלק יש לוודא כי שסתומי בטיחות המיכל וצינור המשאבה נמצאים במצב "סגור".
כאשר מיכל תחנת הדלק הניידת מלא בדלק נדרשים להרמתה שני אנשים.
אין לשנע את תחנת הדלק הניידת טרם ניתוק משאבת הדלק ממיכל הדלק.
בעת שינוע יש לוודא שתחנת הדלק הניידת קשורה היטב וכי אין ביכולתה לנטות לצדדים.
יש לאחסן את תחנת הדלק הניידת מחוץ לבית.
יש לאחסן את תחנת הדלק הניידת במקום מאוורר.
יש לאחסן את תחנת הדלק הניידת הרחק מהישג ידם של ילדים.
יש להשתמש במיכלים נפרדים לסוגי דלק שונים.
אין להשתמש בתחנת הדלק הניידת בסמוך למקום בו עלול להיווצר ניצוץ חשמלי.
אין להשתמש בתחנת הדלק הניידת בסמוך למקור חום ו/או אש.
טרם תדלוק יש לפתוח את מכסה מיכל הדלק כדי לאפשר שחרור אדים שהצטברו בו.